









A22NZ-2BM-NRA












Select.22mm, 2 Posiciones, Plástico, MANUAL, ROJO

Especificaciones

Application	Selector switch
Bezel material	Plastic
Color	Red
Number of switch positions	2
Reset method	Manual reset
Shape	Round
Size	22 mm
Suitable for illumination	✘

Accesorios

	A22NZ-A-301	Accesorio Pulsatería A22NZ Llave de Apriete
	A22NZ-A-303	Accesorio Pulsatería A22NZ Tapa protectora
	A22NZ-A-401	Accesorio Pulsatería A22NZ Tapa de plástico
	A22NZ-A-402	Accesorio para pulsador A22NZ, tapón para orificio de metal
	A22NZ-A-403	Accesorio de botón pulsador A22NZ Ø22, anillo de bloqueo
	A22NZ-A-50103	Accesorio Pulsatería A22NZ Marco para Etiquetas

	A22NZ-A-50501	Accesorio para pulsador A22NZ Ø22, anillo de bloqueo
	A22NZ-A-51103	Accesorio Pulsatería A22NZ Marco para Etiqueta grande
	A22NZ-A-C01	Accesorio Pulsatería A22NZ Placa de Bloqueo
	A22NZ-H-01	Accesorio Pulsatería A22NZ Cámara de Fijación
	A22NZ-S-G1A	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NA (azul)
	A22NZ-S-G1B	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NC (naranja)
	A22NZ-S-P1A	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NA (azul) Push-in+
	A22NZ-S-P1B	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NC (naranja) Push-in+
	A22NZ-S-P2A	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos DPST-NA (azul) Push-in+
	A22NZ-S-P2B	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos DPST-NC (naranja) Push-in+
	A22NZ-S-P2C	Accesorio Pulsatería A22NZ Bloque Contactos SPST-NA+SPST-NC (azul) Push-in+



A22N/M22N/A30N Pushbutton/Selector Switch and Indicator

Datasheet

EN PDF 20 MB



Pushbutton Switches

Catálogo

EN PDF 5 MB